## 取扱説明書 保証書付(裏表紙)

# SANYO

## クリーナー **家庭用** 品番 **SC-KM4**



このたびは、クリーナーをお買い上げいただき、ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお 使いください。

とくに**「安全上のご注意」**は必ずお読みください。 この「取扱説明書」は「保証書」を兼ねております。 お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

ろに大t	辺に保管してください。	_
ページ	もくじ	
1	安全上のご注意	
2	使用上のお願い	信
3	各部のなまえとはたらき	11.
5	紙パックの交換	
6	お手入れをする	-
6	本体・連結パイプ・ホース	オヨフオマる
6	モーター前フィルター	1
6	床用吸込口	3
7	あとかたづけ	
7	故障かな?と思ったら	
8	保護装置について	F
8	別売品	N N
9	お客さまご相談窓口	国ったときは
10	仕様	=
10	保証とアフターサービス	le
裏表紙	保証書	

#### 上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用で きません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

) う

お手入れする

困ったときは

## 安全上のご注意

- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する ためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の度合いを明示するために、誤った取扱いをすると生 じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な事項ですので、必ず 守ってください。



取扱いを誤った場合、使用者 が死亡または重傷を負うこと が想定される危害の程度

取扱いを誤った場合、使用者 が軽傷を負うことが想定され るか、または物的損害の発生 が想定される危害・損害の程度

■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



○記号はしてはいけない 「禁止 | 内容 (左図は分解禁止)



● 記号は必ず実行する 「強制」 内容 (左図は電源プラグを抜く)

◆お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。





#### 改造はしない 修理技術者以外の人は分解したり修 理をしない

→火災・感電・けがの原因 修理はお買い上げの販売店またはお近くの 「お客さまご相談窓口」(9ページ)にご相談 ください。



お手入れの際は、必ず電源プラグを コンセントから抜く

→感電・けがの原因





#### 引火性のもの・火の気のあるものを 吸わせない

(灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・トナー・タ バコの吸い殻・線香など)

→爆発・火災の原因

#### コードを傷つけない

(加丁する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・た ばねる・重いものを載せる・挟み込むことをし ない)

→火災・感電の原因

#### コードや電源プラグが傷んだり、コン セントの差し込みがゆるいときは使 用しない

→ 感電・ショート・ 発火の原因

#### ぬれた手で電源プラグの抜き差しを しない

→感電・けがの原因



#### 水洗いや風呂場での使用は絶対にし ない

水場での(水洗いできる部品を除く)

使用禁止 →感電の原因



#### 定格15A以上·交流100Vのコン セントを単独で使う

→火災・感雷の原因

#### 電源プラグは、刃および刃の取り付 け面にほこりが付着している場合は よくふく

→火災の原因

#### 電源プラグはコンセントの奥までし っかり差し込む

→感電・ショート・発火の原因



#### 異常・故障時は直ちに使用を中止する

- →発煙・発火・感電のおそれあり
- 手元コントロールスイッチを「ハイパワー」「強」 「中」「弱」にしても時々運転しないときがある
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしな。 かったりする
- 運転中時々止まる、または異常な音がする
- •本体が変形したり、異常に熱い
- •こげくさいにおいがする

すぐに手元コントロールスイッチを「切」にし、電源 プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼して ください。

## 注意



#### 引火性のものの近くで使用しない

→爆発・火災の原因

火気禁止

#### 火気に近づけない

→本体の変形によるショート・発火の原因



#### 本体の接点にピンなどの金属類を入 れない

→感電の原因

#### 排気口はふさがない

→火災の原因

#### 吸込口をふさいで長時間運転しない

→過熱による本体の変形・発火の原因



## 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

電源プラクを抜く

→けがややけど、絶縁劣化による感電: 漏電火 災の原因



#### 電源プラグを抜くときは、コードを持 たずに電源プラグを持つ

→感電やショートによる発火の原因

## コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ

→電源プラグがあたってけがをする原因

## 使用上のお願い

このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的には使用しないでください。

#### 次のものは吸わせない

- •水などの液体や湿ったゴミ
- ガラス、ピン、刃物などの鋭利なもの
- •多量の粉、砂、小石など目づまりするもの
- ポリ袋やストッキングなどの大きなゴミ

▶ 故障や吸込力低下の原因

#### ホースの扱いはていねいに

- ホースを持って本体を持ち上げない
- •ホースを踏みつけない

★ホースの破れや、断線による故障の原因 ホース内には通電用の配線をしています。

#### 床用吸込口の扱いは正しく


- •壁や家具に強く当てない
- 床に強く押し付けたり、落とさない
- •車輪がすり減った状態で使い続けない
- ▶ 傷つきや故障の原因
- ▶ 床を傷つけるおそれがあるため、使用を中止し、販売店にご相談ください。


#### 次のような状態で使い続けない

- 紙パックにゴミがたまりすぎている
- •ホースまたはパイプにゴミがつまっている
- •本体が転倒している

- ▶ モーターの過熱防止のため保護装置がはたらきます。 (8ページ)
- ▶ 床面の傷つきや故障の原因

## 各部のなまえとはたらき






#### お知らせ

運転中および運転後、 本体・コード・電源プラグ・排気が熱くなりま すが、異常ではありま せん。

**手元コントロールスイッチ** 手元で「切」と吸込力の調節ができます。



切

#### (吸込力の目安)

とれにくいゴミのお掃除に

じゅうたんのお掃除に

床・たたみのお掃除に

薄い敷物のお掃除に


運転を止めるときに

#### お願い

じゅうたんなどで床用吸込口 の操作が重いときは、パワー を下げてご使用ください。

#### お知らせ

手元コントロールスイッチは ホースとともに回転しますの で、真上を向かないことがあ ります。





すみ、すき間のお掃除に

●運転音が気になるときは、 手元コントロールスイッチ を「弱」にしてください。

## 紙パックの交換

#### 交換の目安・・・吸込力が弱いと感じたとき

交換の前に手元コントロールスイッチを「切」に合わせ、電源プラグを抜いてください。

お願い~長くお使いいただくために~

**■**破れた紙パックの使用や繰り返しの使用はしないでください。(故障の原因)




# 取

b は ず す

#### 本体を立て、ホース をはずし、ふたを開く

#### 紙パックをフックから はずして取り出す

## 紙パックを捨てる








#### 取 り 付 け


る

新しい紙パック の台紙を本体の みぞに差し込む



台紙をフックに引っかける









フック



パッキンが紙パックの 台紙にはさまれていな いか確認してください。 (ゴミもれの原因)



ふたが閉まらないときは、 紙パックが入っていないか、 正しく取り付けられていま せん。

#### 紙パックのお求めは(8ページ)

クリーナーの紙パックは機能部品です。当社|純正|以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれが あります。また、クリーナーの性能・品質などを保証できません。必ず三洋電機製の「純正」紙パックを使用してください。

## お手入れをする

お手入れの前に手元コントロールスイッチを「切」に合わせ、電源プラグを抜いてください。 ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しないでください。(変色・変形・割れの原因)

水洗い マークに ついて



#### = 水洗いできます



水洗いできません

#### 本体・連結パイプ・ホース

#### 柔らかい布で水ぶきし、最後にからぶきする


- よく絞ってください。
- ●汚れがひどいときは台所用中性洗剤をうすめた水で 水ぶきしてください。






#### モーター前フィルター


1 本体からフィルター枠を 取りはずし、フィルターを 取り出す



3 フィルター枠にフィルターを取り付け、もとの位置に取り付ける








※モーター前フィルターが破損した場合は、お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。(8ページ)

#### 床用吸込口

#### ブラシに付いたゴミを取り除く





汚れがひどいときは、水洗いしてください。 水洗い後は、よく水を切り、残った水をふき 取ってください。

## あとかたづけ


ご使用後、安全のため電源プラグを抜いてください。


### タンを押して、コ 一ドを巻き取る

## 穴にパイプホルダーを 差し込む

#### コード巻き取りボ 2 本体を立て、差し込み 3 ホースを連結パイプに 巻き付ける







## 故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグを 抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。修理 を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品(本体・ホース・連結パイプ・床 用吸込口)をご持参ください。

こんなときは	)	ここを調べてください	ページ
運転しない		<ul><li>●本体にホースが確実に差し込まれていますか?</li><li>●電源プラグがしっかり差し込まれていますか?</li><li>→もう一度差しなおしても運転しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。</li></ul>	4 4
運転が自動的に止まる		●紙パックがゴミでいっぱいではありませんか? →「保護装置について」の説明に従い、処置をしてください。 ●ホース、パイプ、床用吸込口にゴミがつまっていませんか? →「保護装置について」の説明に従い、処置をしてください。	8 8
吸込力が弱い	•	<ul> <li>●紙パックがゴミでいっぱいではありませんか?ゴミがいっぱいになったままで使用になると、モーターの過熱を防ぐため、保護装置がはたらくことがあります。</li> <li>→「保護装置について」の説明に従い、処置をしてください。</li> <li>●ホース、パイプ、床用吸込口にゴミがつまっていませんか?</li> <li>→つまったゴミを取り除きます。</li> <li>●モーター前フィルターにゴミやほこりが付着していませんか?</li> <li>→お手入れをします。</li> </ul>	8 8 6
運転中にボコボコと音が する	•	<ul> <li>●紙パックがゴミでいっぱいではありませんか?</li> <li>→紙パックを交換します。</li> <li>●ホース、パイプ、床用吸込口にゴミがつまっていませんか?</li> <li>→つまったゴミを取り除きます。</li> <li>●ホース、床用吸込口の先をふさいでいませんか?</li> <li>→ふさいでいるものを取り除きます。</li> </ul>	5 8 —

異臭がする		<ul><li>●モーター前フィルターにゴミやほこりが付着していませんか?</li><li>→お手入れをします。</li></ul>	6
運転音が大きい		<ul><li>●ホース、パイプ、床用吸込口にゴミがつまっていませんか?</li><li>→つまったゴミを取り除きます。</li></ul>	8
		<ul><li>●モーター前フィルターにゴミやほこりが付着していませんか?</li><li>→お手入れをします。</li></ul>	6
		●本体のふたが開いていませんか?	_
コードが全部巻き取れない		●コードが片よったり、よじれて巻かれていませんか? →コードを1~2mほど引き出して、もう一度巻き取ります。	_
	<b>7</b> (		

コードが引き出せない

●コードがからんでいませんか? →無理に引き出さず、コード巻き取りボタンを押しながら「巻き取り」 「引き出し」を繰り返し行ないます。

## 保護装置について

下記の原因によって保護装置がはたらき、次のいずれかの状態になります。

- ■モーターの過熱を防ぐため吸込力が低下(吸込力の調節はできません)→この状態で運転を続けると運転が自動的に停止
- ■モーターの過熱防止の保護装置がはたらき、運転が自動的に停止
- 原因
- ●紙パックにゴミがたまりすぎている
- ●ホース、パイプ、床用吸込口にゴミがつまっている

処置

- ①手元コントロールスイッチを「切」に合わせ、電源プラグを抜く
- <sup>/</sup>②紙パックを交換する(5ページ) ホース、パイプにつまったゴミを取り除く 床用吸込口につまったゴミを取り除く
- ③電源プラグを差し込み、再度運転する

**ホースやパイプにつまったゴミは・・・**→ほうきなどの長い棒で取り除く

(先がとがった棒は使用しない)

上記の処置を行なっても運転しないときは、電源プラグを抜き、約15~60分(モーターの温度や室温により異なります。)待ってから使用してください。

## 別売品

お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。(価格は2010年10月現在のものです。)

#### ■ふとんローラー (アトピットターボ)

#### SCS-ATP20

メーカー希望小売価格 10,290円 (税抜 9,800円)



#### ■モーター前フィルター

サービス会社扱い 部品コード 616 155 2129 メーカー希望小売価格 420円 (税抜 400円) ■ 紙パック・・・使える紙パックは以下の4種類です。

パワー持続タイプ

**SC-PX17**(3枚入) メーカー希望小売価格1,260円 (税抜1,200円)

キャッチしたダニのフン・ 死がいの活性を抑制 ★1 アレルブロック・立体3重層

> フラボノイドの 入った 防臭★2タイプ

アレルブロック・防臭剤」 植物抽出フラボノイド アミノ酸 デンプン加水分解物 |排気クリーンタイプ |フ

SC-P16(5枚入)

メーカー希望小売価格 1,155円 (税抜 1,100円)

特殊3重層で 花粉やダニの死がいも キャッチ フラボノイド入り 防臭\*2・高性能タイプ **SC-P15**(5枚入)

メーカー希望小売価格 1,050円 (税抜 1,000円)

防臭剤

植物抽出フラボノイド オキシトリカルバリル酸 亜鉛化合物 フラボノイド入り 防臭\*<sup>2</sup>タイプ

**SC-P14** (5枚入)

メーカー希望小売価格 735円 (税抜700円)

防臭剤

- 植物抽出フラボノイド オキシトリカルバリル酸 - 亜鉛化合物

 \*\*1
 抑制
 品番
 試験機関名
 試験方法
 抑制の方法

 効果
 SC-PX17
 株式会社 大阪環境技術センター
 ELIZA法
 繊維に付着

★2 紙パックの防臭成分によりゴミの臭いを和らげます。ただし、クリーナー本体のゴムなどの臭いには、効果がありません。ゴミの臭いを和らげる効果の持続時間は使用開始後、約 1 か月です。(ゴミの量、種類によって異なります。)

## お客さまご相談窓口

#### ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

#### 家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間: (365日) 9:00~ 18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は**大阪(06)-6994-9570**へおかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX:大阪(06)-6994-9510

#### 家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30 (7月~8月)8:45~19:30 土曜·日曜·祝日·当社休日 9:00~17:30

	東京コールセンター	北海道地区	050-	3116-2333	
	(050-がご利用できない場合は、	東北地区	050-3116-2444		
	東京03-5302-3401へおかけください)	関東·甲信越地区	050-3116-2222		
	大阪コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)	近畿地区	050-3116-2555		
			北陸	050-3116-2555	
修理相談窓口		中部·北陸地区	中部	050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222	
		中国・四国地区	中国	050-3116-2777	
			四国	050-3116-2555	
		九州地区	050-3116-2888		
	沖縄地区			944-5018	

(※)沖縄地区の受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30

(日曜、祝日及び当社休日を除く)

#### 持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30(日曜、祝日、当社休日を除く)※一部、土曜日も休日のサービス拠点があります。

家電商品の持込み修理および部品のご注文については、各地区のサービス拠点で承っております。 最寄の拠点は弊社ホームページhttp://jp.sanyo.comもしくは上記コールセンターでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

#### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

#### <利用目的>

● お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### <業務委託の場合>

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・ 監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ http://jp.sanyo.com をご覧ください。

110610U

## 仕様

- ■取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。
- ■包装箱に表示している品番の後の記号が色記号です。

電源	AC100V 50-60Hz共用	消費電力※	1000W~約200W		
吸込仕事率※	500W~約70W	コードの長さ	5m		
運転音※	67dB~約55dB 集じん容積 1.4L				
本体寸法	(長さ)295×(幅)242×(高さ)222mm				
質量	4.3kg(ホース、連結パイプ、床用吸込口含む)				
付属品	床用吸込口1個、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込口1個(本体に装着)、 紙パック1枚(本体に装着)				

■運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1W電力を消費します。

※吸込什事率および運転音の測定はJIS C 9108による。

## 保証とアフターサービス

#### 保証書

●保証書は、この取扱説明書の裏表紙についております。 販売店にて所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

- 保証期間 -

お買い上げ日から1年間です。

#### 補修用性能部品の 保有期間

- ●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。
- ●性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

#### で不明な点や 修理に関するご相談は

●修理に関するご相談ならびに ご不明な点は、お買い上げの 販売店へお問い合わせください。また、ご転居やご贈答品 などでお困りの場合は、もよ りの当社「お客さまご相談窓 口」(9ページ)にお問い合わ せください。

#### 修理を依頼されるときは

故障かな?と思ったら(7ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

お客さまメモ	お買い上げ日	年	月	日		
	お買い上げ販売店名			TEL ( )	_	

#### | 愛情点検 | 長年ご使用のクリーナーの点検を!



このような 症状は ありませんか

- ■手元コントロールスイッチを「ハイパワー」「強」「中」「弱」に しても時々運転しないときがある。
- ■電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。 **ご使用**
- ■運転中、時々止まる。 ■運転中、異常な音がする。
- ■本体が変形したり、異常に熱い。
- 「■ホースが破れている。 ■こげくさいにおいがする。

で使用 中止 事故防止のため、すぐに手元コントロールスイッチを「切」にし、電源・デラグを 抜いて取売店へ点検・修理を依頼してください。

#### 三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4